

Matting Taktile Ledelinjer Rustfrit stål / Messing - Installationsvejledning limning



1. Installationen forberedes ved fremstilling af skabeloner for at få en eksakt placering og lige linjer. Inden installationen påbegyndes skal fæstefladerne rengøres, både underlaget og elementer/nitter. Tør nøje af med rengøringsmiddel (f.eks. acetone) og lad midlet fordampe. Derefter markeres linjens placering. Brug laserpas eller kridtsnor.

2. En skabelon (1) kan bruges til at indpasse linjen i lige linjer. Vi kan stille et underlag til rådighed til fremstilling af skabeloner.

Fladerne skal være helt tørre og rene inden man begynder at lime linjerne. Påfør lim og anbring elementerne/nitterne på stedet.

Injekteringsmassen som anbefales er Sentinel Limkit. Injekteringsmassen ekspanderer ikke.

Efter 12-24 timers hærdning kan afspærringerne fjernes. Alle linjer og nitter kontrolleres for at sikre at de er godt forankrede og i god stand.



Skabeloner til placering af elementer og nitter letter og sikrer installationen.